루미오 · 루미오 스케치 제품 사용설명서



INNOTECH

* 실내용 포충기 인증번호: R-R-bk2-LUMIO

본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 이노테크의 전문 기술을 바탕으로 제작되었으며, 효율적인 해충 유인을 위해 설계되었습니다. 사용 전 설명서를 숙지하시고 올바르게 사용하시기 바랍니다.

루미오 조립 및 설치 방법



타공할 구멍 표시

기계에 부착되어 있는 수평자를 보며 타공할 구멍을 표시합니다.

* 루미오 커버 각도 조절 가능



타공하기

표시한 위치에 구멍을 뚫고, 뚫어둔 구멍에 나사를 박아 주세요.



기계 설치

고정된 나사에 기계를 걸어 설치해 주시고 어댑터를 본체에 연결한 뒤, 전원 버튼을 터치해 주세요.

*설치는 선반, 냉장고 위 등 **바닥에서 약 1.5~2.0m** 높이에 두는 것을 권장. 이 높이에서 해충 유인 효과가 극대화되며 안전하고 편리한 관리가 가능.

글루 페이퍼 교체 방법



필름지 제거

글루 페이퍼의 보호 필름지를 제거해 주세요.



램프 뒷면

본체 하단에 있는 포집통을 꺼낸 뒤 램프 뒷면에 큰 글루 페이퍼를 밑에서 위 방향으로 넣어주세요.



본체 하단

꺼낸 포집통 안에 작은 글루 페이퍼를 얹고 본체 하단에 다시 장착해 주세요.







듀얼 LED 램프 교체 방법



램프 준비

루미오 전용 듀얼 LED 램프를 준비합니다.

* 전용 램프 미사용 시 화재나 고장 등의 위험이 있으니 주의하십시오.



연결선 분리

램프와 본체를 연결하는 선을 가볍게 뽑아 줍니다.



램프 장착 및 전선 연결

새 램프를 홈에 맞게 장착하고 램프 전선을 꽃아줍니다.



커버 닫기

모든 작업 후 커버를 닫아 마무리합니다. * 딸깍 소리가 나야 제대로 닫힌 것입니다.



작동 확인

본체의 전원 어댑터를 연결하고 전원을 켜 불빛이 들어오는지 확인합니다.

상세정보

·루미오



크 기 450×350×96mm

정격전압 DC12V. 2A

무 게 2.5kg

소비전력 16W

스펙트럼

· 루미오 스케치



크 기 450×350×96mm

정격전압 DC12V. 2A

무 게 2.5kg

스펙트럼 365nm + 395nm

소비전력 16W

- 공간 속에 녹아드는 모던한 디자인 - 듀얼 파장의 LED로 다양한 비래 해충 효과적 퇴치 - 환경과 사람 모두를 생각한 무소음 무수은 친환경 제품 - 파리, 나방류 등 비래 해충 포획 - 깨끗하고 쾌적한 환경 조성 - 해충으로 인한 감염병 예방 - 생용장소 병원, 식품 제조 공장, 가게, 가정집

설치장소 및 사용방법

- · 본 제품은 실내용입니다.
- · 끈끈이 교체 : 월 1~2회 교체.
- · 사용면적: 1대 기준 82m² (약 25평)
- · 설치 후 24시간 작동을 권장 드립니다.
- · 설치 높이는 약 1.5~2m를 추천합니다.
- · 램프 교환: 약 1년 (10,000시간) 사용 후 유인 효과 저하 시 램프 교체 권장

주의사항

- · 제품을 옮기거나 청소할 때는 전원 어댑터를 분리한 뒤 진행하시기 바랍니다.
- · 인화성 증기나 폭발성 분진이 있는 장소에서 사용 금지합니다.
- · 신체, 감각, 정신 능력에 문제가 있거나 경험·지식이 부족한 사람 (어린이 포함)이 감독 없이 사용하지 않도록 주의합니다.
- · 해당 포충기는 실내용으로 야외 환경에 부적합합니다.

보증기간

제품 구입일로부터 1년 (정상 상태에서 제조상의 문제에 대해 무상수리), 누수, 파손, 천재지변 및 부적절한 사용으로 인한 고장은 보증 대상에 해당되지 않습니다. *수리, 교환, 환급 등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준'에 따름

램프 교체 및 끈끈이 구매 문의: 1600-4261

상세사진





- Q1. 전원이 켜지지 않아요. 어떻게 해야 하나요?
- 제품 우측 하단의 전원 버튼을 눌러 확인해 주십시오. 전원이 여전히 들어오지 않을 경우, 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
- Q2. 제품 무상 A/S 기간은 어떻게 되나요?
- 제품 본체는 2년까지 무상 A/S가 가능하며 그 이후부터는 유상으로 처리됩니다.
- Q3. 끈끈이 교체 주기는 어떻게 되나요?
- 해충이 많은 시기에는 약 2주 간격으로,
 - 그 외 시기에는 약 1개월 간격으로 교체하시길 권장드립니다.

제품 보증서

대한민국에서만 유효

- · '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준' 적용
- · 서비스 받으려면 본 품질보증서 보관 필수

고객서비스

- ·제품명/모델명: 루미오(LUMIO)
- · 구입일/구입처, 구매자 성명/주소 기재
- · 구입일로부터 기계 2년 무상 서비스 (고객 과실 또는 천재지변 등은 유상)
- · 공식 서비스 센터 이용 권장

유상 서비스

다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- · 제품 낙하, 충격 등 파손
- · 비정품 부품 사용
- · 비공식 수리나 개조로 인한 고장
- · 사용설명서 및 주의사항 미준수 시 발생한 고장
- · 천재지변, 잘못된 청소 등으로 인한 문제

제품명/모델명	
구입일/구입처	
구매자성명/주소	

AS 문의: 1600-4261

상담 시간: 평일 9~17시 (토, 일, 공휴일 휴무) 주소: 경남 진주시 솔밭로 23(상평동)이노테크

